


台座 (キョエちゃん) の組み立て方/How to assemble the stand for KYOE CHAN



左からキョエちゃん専用台座・キョエちゃんパーツです。 ※キョエちゃん専用台座は他の台座よりひと回り大きいものになります。 From left to right are Kyoe-chan's stand base and Kyoe-chan part. * The stand base for Kyoe-chan is larger than others.




専用台座にキョエちゃんパーツを差し込みます。 Insert the Kyoe-chan part to its stand base.




完成! Succeed.


プレートの組み立て方/How to assemble the plate



左から台座・クリップつき支柱・プレートです。 From left to right are the stand base, prop with a clip, and the plate.




台座にクリップつき支柱を差し込みます。 Insert the prop to the base.



クリップつき支柱にプレートをはさんだら完成! Fix the plate with the clip. Succeed!


湯気の組み立て方/How to assemble the steam




左から支柱・台座・湯気パーツです。 From left to right are the prop, stand base, and steam part.



湯気パーツの裏側に支柱差し込み用の 穴があります。 The hole at the back of the steam part can be connected to the prop.




支柱を差し込みます。 Insert the prop into the hole.




台座に支柱を差したら完成! Insert the other end of the prop to the stand base. Succeed!


可動式フィギュアスタンドの組み立て方/How to assemble the movable figure stand




左から支柱・ホールドパーツ・台座です。 From left to right are the prop, holding part, and the stand base.




台座に支柱をはめます。 Insert the prop to the stand base.



支柱の先にホールドパーツをはめます。 Insert the other end of the prop to the holding part.



チコちゃんにセットします。 Ready to set up Chico-chan.



チコちゃんの両腕の下にホールドがくるように支柱を折り 曲げて調整します。 Adjust the proy's height to let the holding part support CHICO CHAN below her arms.



完成! Succeed.

ディスプレイ例 Display example

